

Montageanleitung Art. 03 + 04



Kupplungsdeckel demontieren und reinigen



Ölfiltergehäuse in den Deckel einsetzen und ...



... mit einer Schraube provisorisch fixieren



Mit einem 7mm-Bohrer ...

Montageanleitung Art. 03 + 04



.. 2-3 Millimeter tief anbohren



Ölfiltergehäuse entfernen und weiterbohren, bis der darunterliegende Ölkanal geöffnet ist



NICHT tiefer bohren, nur den Kanal öffnen!



Jetzt muss die alte schräge Bohrung verschlossen werden.

## Montageanleitung Art. 03 + 04



Dazu einen dreiteiligen Gewindebohrersatz M6 verwenden - und das Gewinde nur mit dem 1. und 2. Gang schneiden.



Die mitgelieferte schräg geschnittene Madenschraube so eindrehen, dass sie die Bohrung verschliesst und die Schräge möglichst genau mit der inneren Kante abschliesst. LOCTITE Endfest verwenden!